МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Renault Duster	2012-2015-	все	4wd	28.05ABC – сталь 2мм

Защита бака



Порядок установки комплекта защиты:

1. Установить три кронштейна согласно схеме.
2. Установить защиту бензобака, используя болты М8х30.
3. При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям: М6-5 Нм, М8-15 Нм.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	3 шт.	
Шайба увеличенная	М8	3 шт.	
Шайба гровер	М8	3 шт.	
Кронштейн	1 2 3	1 шт. 1 шт. 1 шт.	



